


## Red doméstica y servidor web con Cisco Packet Tracer

La actividad describe el proceso de creación de una red doméstica compuesta por: un PC, un portátil, un módem por cable, un router inalámbrico. La cual podemos ver a continuación.



Para configurar la red accedemos al router y activamos la opción DHCP Server en GUI>Setup>Network Setup. Y modificamos el Network Name (SSID) en GUI>Wireless.






A continuación procedemos a configurar el portátil para acceder a la red inalámbrica. Para ello primero debemos cambiar el módulo Ethernet de cobre por un Wireless WPC300N, esto nos permite acceder a redes inalámbricas en vez de ofrecidas por cable. Después accedemos a la pestaña de configuración de la red en Desktop>PC Wireless y le damos a "Connect".







Configuramos la conexión del PC. Para ello accedemos a IP Configuration en Desktop. Seleccionamos DHCP para recibir las direcciones del router. Accediendo a Command Prompt en Desktop e introduciendo el comando ipconfig /all




Configuramos el servidor de cisco.com. Para ello accedemos a la pestaña Services>DHCP y añadimos los valores. Después vamos a Services>DNS y añadimos la dirección del servidor.




Continuamos en la pestaña Config>Global>Settings y establecemos los valores para Static. Después vamos a Config>Interface>FastEthernet0 y añadimos los valores para Static en IP Configuration.







Ahora probamos la conexión desde el PC y el portátil con ping cisco.com en Desktop>Command Prompt.



Realizamos una simulación de envío de paquetes ICMP.



## Utilizamos Cisco.com Server para crear una página web en Services>HTTP.



## Las páginas index.html y condiciones.html se muestran a continuación:

